

Urządzenie do zdalnego sterowania przez sieć GSM

Napięcie zasilania: 9 - 16 V

Średni pobór prądu: w trybie czuwania do 35 mA; tryb pracy do 350 mA.

Zakres temperatur: od -30 do +50.

Obciążenie przekaźnika do 0,3A, max napięcie do 60V.

Wymiary (bez anteny): 59x91x23 mm.

Ilość numerów uprawnionych do sterowania - ograniczona pojemnością karty SIM

Diody LED:

Zielona - poziom sygnału.

Maksymalny - 3 błyski, minimalny 1 błysk.

Czerwona – status połączenia z siecią.

1 błysk - oczekiwanie na połączenie z operatorem, 2 błyski - oczekiwanie na sprawdzenie karty SIM,

3 błyski - oczekiwanie na rejestrację karty SIM u operatora, 4 błyski - kontrola zawartości karty SIM

INSTALACJA

1. Zamontować i podłączyć okablowanie

2. Przygotować kartę SIM: włożyć kartę do telefonu, usunąć żądanie kodu PIN, usunąć wszystkie kontakty, zapisać kontakty które będą zarządzać urządzeniem.

Numeru administratora/administratorów w kontakty nie należy zapisywać.

3. Włożyć kartę SIM do urządzenia i włączyć zasilanie.

4. Zadzwoń z numeru pierwszego administratora, zaczekać na odebranie i rozłączyć się.

5. Zadzwoń z numeru drugiego administratora, zaczekać na odebranie i rozłączyć się.

6. Urządzenie gotowe do pracy.

ZARZĄDZANIE

1. Zapisanie numeru nowego użytkownika na karcie SIM.

Zadzwoń z numeru administratora, zaczekać na odebranie połączenia, wybrać numer telefonu nowego użytkownika i nacisnąć *

Urządzenie odpowie 3-krotnym sygnałem dźwiękowym.

Można wprowadzić kolejny numer lub zakończyć połączenie.

Cyfry należy wprowadzać powoli, najlepiej jedną co 1-2 sekundy.

2. Usunięcie numeru użytkownika z karty SIM.

Zadzwoń z numeru administratora, zaczekać na odebranie, wybrać numer telefonu do usunięcia i nacisnąć #

Urządzenie rozłączy się i jako potwierdzenie zadzwoni na numer pierwszego administratora.

3. Usunięcie numerów administratora

Odłączyć zasilanie, wyjąć zworkę z płyty głównej, podłączyć zasilanie.

Zaczekać na równoczesne mruganie zielonej i czerwonej diody LED i włożyć zworkę.

ALARM

Każdorazowe zwarcie i rozwarcie wejścia alarmowego z masą powoduje wysłanie do administratora powiadomienia SMS.

UŻYTKOWANIE

Zadzwoń z numeru zapisanego na karcie SIM - wyjście Y2 zwierane jest z masą na czas 2 sekund (NO), a wyjście Y1 odłączane jest od masy na 2 sekundy (NC).

Zatelefonowanie z numeru nie zapisanego na karcie SIM nie wywołuje żadnej reakcji.